

DARK PROJECT

ENGLISH СРПСКИ

INSTRUCTIONS

1. The keyboard can be used with personal computers equipped with USB-connectors.
2. It is better to connect the keyboard when the computer is turned off.
3. It is not recommended to use high temperatures for drying keycaps and other plastic parts.
4. If for any reason you spilled liquid on the keyboard, IMMEDIATELY shut it down and dry it for 48 hours.
5. Despite the fact that this does not affect the warranty, take care of your keyboard.

УПУСТВА

1. Тастатура се може користити са персоналним рачунарима опремљеним УСБ конекторима.
2. Тастатуру је боље повезати када је рачунар изключен.
3. Не препоручује се коришћење високих температурата за сушење капица за стериле и других пластичних делова.
4. Ако сте из било каког разлога пропали течност по тастатури, ОДМАХ је искушите и осушице 48 сати.
5. Упркос чиници да то не утиче на гаранцију, водите рачуна о својој тастатури.

SOFTWARE

Plug the USB connector on your keyboard into any free USB port. Boot your computer and connect to the internet. Navigate to darkproject.eu and download the software. Start the software installation process and follow the on-screen instructions.

СОФТВЕР

Укључите УСБ конектор на тастатури у било који слободан УСБ порт. Покрените рачунар и повежите се на интернет. Идите на darkproject.eu и преузмите софтвер. Покрените процес инсталације софтвера и pratite uputstva na ekranu.

SPECIFICATIONS • СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

KD68

FORMAT • ФОРМАТ
Structure / Структура Classic / Класична

SWITCHES • СВИТЦЕС
Type / Тип Mechanical / Механични
Hot Swap support / Подршка за Хор Свап Yes / Да

DIMENSIONS • ДИМЕНЗИЈЕ
Size / Величина 314x104x40mm
Cable length / Дужина кабла 1,8 м

ERGONOMICS • ЕРГОНОМИЦ
Detachable cable / Одвојиви кабл Yes / Да
Wrist rest / Основа за лакт No / Не
Multimedia keys / Мултимедијални тастери FN+

OTHER • ДРУГО
Software / Софтвер Yes / Да
Systems / Системи Win XP, 7, 8, 8.1, 10, 11, MacOS
Voltage / Напон 5V

RESET DEFAULT • РЕСЕТУЈ ПОДРАЗУМЕВАНО

FN+ALT+R+ESC — Three seconds - Reset Default

FN+ALT+R+ESC — Три секунде - Ресетујте подразумевано

DISPOSAL INFORMATION

The crossed-out wheelie-bin symbol means that you must not dispose of this product together with unsorted household waste. As electrical devices can contain harmful substances that may cause environmental damage or harm to your health if not disposed of correctly, please dispose of these products separately. As the end user, you are required by law to dispose of used electrical equipment at an official recycling point. For information about local recycling points, contact your local authority, civic amenity site or the business where you purchased this product. By disposing of electrical products at an official recycling point, you are doing your bit to ensure equipment is recycled correctly and professionally, and our environment is protected. Wherever possible, remove any batteries before disposing of the device. Under law, as a user you face risk of penalties if you dispose of devices and batteries illegally.

ИНФОРМАЦИЈА О ОДЛАГАЊУ

Симбол претпоставе корпе за отпадак значи да овај производ не смете да одложите заједно са несортираним кућним отпадом. Постоје електрични уређаји који могу садржати штете које могу пругоуковати штету по животу средини или вашем здрављу ако се не одложе одвојено. Као крајни корисник, по закону користите се обавези да одложите искоришћену електричну опрему на званичном месту за рециклажу. За информације о локалним местима за рециклажу, обратите се локалним властима, градском центру или предузећу где сте купили овај производ. Одлагањем електричних производа на званичном месту за рециклажу, чините свој део како бисте обезбедили да се опрема рециклише правилно и професионално да је наша околина заштитена. Кад год је то могуће, уклоните батерије пре него што одложите уређај. Према закону, као корисник, сучинавате се са ризиком од казни ако незаконито одложите уређаје и батерије.

WIN / MAC SYSTEM SWITCHING • ПРЕБАЦИВАЊЕ WIN/MAC СИСТЕМА

Default WIN system* (Werkeinstellungen unter dem jeweiligen System wiederherstellen, ohne den aktuellen Systemzustand zu verlieren).

FN+A — Drei Sekunden, Wechsel zum Windows-Betriebssystem, und die MAC-Anzeige ist aus.
FN+S — Drei Sekunden, Wechsel zum MAC-System, und die MAC-Anzeige ist eingeschaltet.

Подразумевани WIN систем (враћање на фабричку подешавања под одговарајућим системом без изласка из тренутног стања система).

FN+A — Три секунде, прените на Windows оперативни систем и MAC индикатор је изключен.

FN+S — Три секунде, укључите MAC систем и MAC индикатор је укључен.

BACKLIGHT CONTROL • КОНТРОЛА ПОЗАДИНСКОГ ОСВЕЧЕЊЕЊА

Fn + ↑/↓ — Brightness Up / Down
Осветљеност (Повећај) / Смањи
Fn + ←/→ — Lighting Effect Speed Down / Up
Ефекат осветљености Спред Доњ / Уп
Fn + INS — Change effect
Промени ефект
Fn + DEL — Change the direction of the effect
Промените смjer ефекта
Fn + PGUP — Changing the foreground color
Промена боје предњег плана
Fn + PGDN — Changing the background color
Промена боје позадине

FUNCTIONS IN WINDOWS • ФУНКЦИЈЕ У WINDOWS

Fn + R_CTRL + 1	— My Computer Мој рачунар	Fn + 1	— F1	Fn + 1	— Screen brightness - Осветљеност екрана -
Fn + R_CTRL + 2	— Homepage Почетна страница	Fn + 2	— F2	Fn + 2	— Screen brightness + Осветљеност екрана +
Fn + R_CTRL + 3	— Email Е-пошта	Fn + 3	— F3	Fn + 3	— Task Manager Менџер задатака
Fn + R_CTRL + 4	— Calculator Калкулатор	Fn + 4	— F4	Fn + 4	— Console Конзола
Fn + R_CTRL + 5	— Multimedia Мултимедија	Fn + 5	— F5	Fn + 7	— Previous Track Приходна нумера
Fn + R_CTRL + 6	— Stop Стоп	Fn + 6	— F6	Fn + 8	— Fn + 8 — Play/Pause Пуск/Пауза
Fn + R_CTRL + 7	— Previous Track Приходна нумера	Fn + 9	— F9	Fn + 9	— Next Track Следећа нумера
Fn + R_CTRL + 8	— Play/Pause Пуск/Пауза	Fn + 0	— F10	Fn + 0	— Fn + 0 — Mute Изкичи звук
Fn + R_CTRL + 9	— Next Track Следећа нумера	Fn + 1	— F11	Fn + 1	— Fn + 1 — Scroll Lock Свртни блок
Fn + R_CTRL + 0	— Mute Изкичи звук	Fn + =	— F12	Fn + =	— Fn + = — Volume Down Утишајне звука
Fn + R_CTRL + -	— Volume Down Утишајне звука	Fn + [— F1	Fn + [— Fn + [— Home Почетна
Fn + R_CTRL + =	— Volume Up Јачина звука	Fn +]	— F2	Fn +]	— Fn +] — End Крај
		Fn + ;	— F3	Fn + ;	— Fn + ; — Print Screen Одјамај
		Fn + '	— F4	Fn + '	— Fn + ' — Pause Пауза

Purpose of product: computer accessory / Намена производа: компјутерски прибор
Connection: 1 x USB / Веза: 1 x USB
Product material: plastic/metal/rubber / Материјал производа: пластик/метал/гума
Used for: entering information into a personal computer / Користи се за: унос информација у персонални рачунар
Please check with your local authorities for shipping regulations before shipping. / Проверите код својих локалних власти прописе о отпреми.

Manufacturer / Производач:
RSQ Group Limited, 9/F Silvercorp International Tower, 707-713 Nathan Rd, Flat / RM A3, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

Importer / Увозник:
EN Увозник: FS-Holding Ltd, Profit Illias 4, Germasogeia, Limassol,Cyprus, 4046 .
E-mail: care@fs-group.com

UA Импортер: ТОВ «ОС ДІСТРИБЮШН» Україна, 02072, м. Київ, вул. Чайвад Елизавети, буд. 11, Н/Р 394A
E-mail: distribution_ua@fs-group.com.ua; Tel: +38 044 592 4990

The importer is responsible for processing claims from buyers / Увозник је одговоран за обраду потраживања купцима

Made in China / Произведено у Кини

Date of manufacture: indicated on the package / Датум производње: назначен на паковачу

Serial number: indicated on the package / Сериски број: назначен на паковачу

The crossed-out wheelie-bin symbol means that you must not dispose of this product together with unsorted household waste. As electrical devices can contain harmful substances that may cause environmental damage or harm to your health if not disposed of correctly, please dispose of these products separately. As the end user, you are required by law to dispose of used electrical equipment at an official recycling point. For information about local recycling points, contact your local authority, civic amenity site or the business where you purchased this product. By disposing of electrical products at an official recycling point, you are doing your bit to ensure equipment is recycled correctly and professionally, and our environment is protected. Wherever possible, remove any batteries before disposing of the device. Under law, as a user you face risk of penalties if you dispose of devices and batteries illegally.

Симбол претпоставе корпе за отпадак значи да овај производ не смете да одложите заједно са несортираним кућним отпадом. Постоје електрични уређаји који могу садржати штете које могу пругоуковати штету по животу средини или вашем здрављу ако се не одложе одвојено. Као крајни корисник, по закону користите се обавези да одложите искоришћену електричну опрему на званичном месту за рециклажу. За информације о локалним местима за рециклажу, обратите се локалним властима, градском центру или предузећу где сте купили овај производ. Одлагањем електричних производа на званичном месту за рециклажу, чините свој део како бисте обезбедили да се опрема рециклише правилно и професионално да је наша околина заштитена. Кад год је то могуће, уклоните батерије пре него што одложите уређај. Према закону, као корисник, сучинавате се са ризиком од казни ако незаконито одложите уређаје и батерије.

Dark Project

EN Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking on the product or its literature indicates that it should not be disposed of with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product or their local government office for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Statement of compliance with EU Directive
Hereby, RSQ Group Limited, declares that this keyboard is in compliance with the requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU and 2015/863/EU.

CZ Správná likvidace tohoto výrobku (odpadní elektrické a elektronické zařízení) (platí v Evropské unii a v dalších evropských zemích se systémy odděleného sběru) Toto označení uvedené na výrobku nebo v jeho literatuře znamená, že by se po skončení životnosti neměl likvidovat společně s ostatním domovním odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolovaného odstraňování, prosím odstraněte tento výrobek od ostatních typů odpadů a recyklovat ho odpovědně, aby se podporovala udržitelná využívání materiálu. Domácí uživatelé mohou kontaktovat svého prodejce nebo místní úřad pro informace o bezpečné recyklaci. Právnické uživatelé mohou kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupujícího smlouvy.

Declaración de conformidad CE
Společnost RSQ Group Limited tímto prohlašuje, že toto klávesnice je v souladu s požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/30/EU a 2015/863/EU.

DE Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektro- und Elektronik-Altertum) (Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennten Sammelsystemen) Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder in der dazugehörigen Literatur weist darauf hin, dass es am Ende seiner Lebensdauer nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrolliertes Abfallentsorgen zu verhindern, trennen Sie dieses Produkt bitte von anderen Abfällen und recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags prüfen. Dieses Produkt darf nicht mit anderen gewerblichen Abfällen vermischt werden.

Erklärung zur Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie
Hiermit erklärt die RSQ Group Limited, dass diese Tastatur mit den Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2015/863/EU übereinstimmt.

IT Corretto smaltimento di questo prodotto (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) (applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata) Questo simbolo, apposto sul prodotto stesso o sulla sua documentazione, indica che non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute dell'uomo, causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, separati da altri tipi di rifiuti e riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per l'uso domestico, è necessario contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato questo prodotto o il rappresentante locale del produttore per scoprire dove è possibile consegnare questo prodotto per un riciclo sicuro per l'ambiente. Le persone giuridiche devono contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di compravendita. Questo prodotto non deve essere mischiato con altri rifiuti commerciali per essere smaltito.

ESP Disposición final correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y equipos electrónicos) Se aplica en la Unión Europea y en otros países de Europa con sistemas de recogida selectiva de basura) Esta etiqueta, puesta en el producto propiamente dicho o en la documentación adjunta, indica que no debe someterse a disposición final junto con otros residuos domésticos al acabar su vida útil. Para contribuir al reciclaje de recursos materiales y prevenir el impacto al medio ambiente o a la salud humana que pueda producirse en caso de recogida no selectiva, deberá separar el producto de otros tipos de residuos y prevenir su impacto a la salud humana y el medio ambiente. Si usa el producto en casa, deberá ponerse en contacto con el vendedor al menor en su lugar de adquisición o con el representante local de su fabricante para saber dónde y cómo se entrega para una disposición final segura y responsable. Las personas jurídicas deberán ponerse en contacto con su proveedor y comprobar los términos de compra. Este producto no debe mezclarse con otros residuos comerciales al someterse a disposición final.

DECLARATION DE CONFORMITE
Společnost RSQ Group Limited tímto deklaruje, že tento klávesnice je v souladu s požadavky a dalšími ustanoveními směrnice 2014/30/EU a 2015/863/EU.

UA Правильна утилізація цього виробу (відходи електричного та електронного обладнання) (застосовується в Європейському Союзі та інших європейських країнах із системами роздільного збору) Ця мітки, нанесені на вироб та альтернативні документації, вказують на те, що цю не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну експлуатації. Чоб запобігти можливим шкодам для здоров'я людини та навколоїшнього середовища, будь ласка, відокреміть їх від інших типів відходів та відповідно переробіть их, щоб сприятати стиковому повторному використанню матеріальних ресурсів. Губоти користувачі повинні звернутися до продавця за інформацією щодо збиральніх пунктів та вимог щодо утилізації. Виробник та дистрибутор повинні зробити все можливе, щоб зберегти відходи від складу виробника та зберегти їх від засудженого викиду.

Zavisnost po videnju direktive EC
Цим компанія RSQ Group Limited заявляє, що клавіатура відповідає вимогам та іншим відповідним положенням директиви 2014/30/EU та 2015/863/EU.

BG Правил