



||| NOVUS SE

ПРИЗНАЧЕННЯ КНОПОК



- 1 Ліва кнопка
- 2 Права кнопка
- 3 Колесо прокрутки та середня кнопка
- 4 Кнопка "Вперед"
- 5 Кнопка "Назад"



- 6 Кнопка DPI
- 7 Режим бездротового з'єднання 2.4GHz
- 8 Вимкнення
- 9 Індикатор LED
- 10 USB-C порт

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсор.....	PixArt PAW3395
Бокові кнопки.....	Huano Transparent Blue Shell Pink Dot 80m
Бокові кнопки.....	Huano Black Shell White Dot 3m
Перемикач колеса.....	Huano Black Shell Red Dot 3m
Розміри.....	124.6x64.9x38,7mm
Вага.....	48g(±3)
Довжина кабелю.....	1,8m
Кількість кнопок.....	6
Макс. DPI.....	26000
Шкала DPI.....	400-800-1600-3200 (за замовчуванням 800)
Макс. прискорення.....	50G
Макс. швидкість трекінгу.....	650 IPS
Енкодер колеса.....	TTC Gold Dustproof
Мікроконтролер.....	CX52850
Частота опитування.....	125-1000 Гц (за замовчуванням 1000 Гц)
Тип батареї.....	Li-ion
Ємність батареї.....	300 мА·год
Час роботи батареї.....	40h

ІНСТРУКЦІЯ

- 1 Вийміть USB-приймач 2.4 ГГц із коробки та підключіть його до комп'ютера або адаптера-подовжувача (детальніше див. у Примітках нижче)
- 2 Увімкніть мишу, пересунувши перемикач живлення на нижній стороні миші.
- 3 Зачекайте, поки завершиться установка обладнання

Примітка:

Щоб уникнути бездротових перешкод, підключіть приймач 2.4 ГГц до комп'ютера за допомогою комплектного кабелю USB-A-USB-C. Вставте USB-C кінець кабелю у приймач, а USB-A кінець – у USB-A порт вашого комп'ютера

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

- 1 Рівні DPI: 400-800-1600-3200, всього 4 рівні.
- 2 Для перемикання між рівнями DPI натисніть кнопку DPI на нижній стороні миші.
- 3 Колір LED буде вказувати рівень DPI:

- 400 DPI - червоний
- 800 DPI - зелений (за замовчуванням)
- 1600 DPI - синій
- 3200 DPI - фіолетовий

Примітка:

- 1 Максимальний DPI (26000) можна встановити через програму.
- 2 Ефекти підсвічування DPI також налаштовуються через програму.

ЧАСТОТА ОПИТУВАННЯ

Частота опитування може бути налаштована через програмне забезпечення - 125-250-500-1000 Гц. За замовчуванням — 1000 Гц.

ДРОТОВИЙ І БЕЗДРОТОВИЙ РЕЖИМИ

- 1 Перемикання між режимами відбувається автоматично. Якщо приймач підключений до комп'ютера без кабелю, миша працює в бездротовому режимі.
- 2 Якщо кабель підключений до комп'ютера та миші, пристрій автоматично переходить у провідний режим і заряджається.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

- 1 Тримайте батарею сухою.
- 2 Уникайте контакту клем батареї з металевими предметами
- 3 Не допускайте короткого замикання. Уникайте потрапляння води або металевих предметів у мишу
- 4 Для заряджання використовуйте лише комплектний кабель і USB-порт комп'ютера

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

Знак перекресленого сміттового контейнера вказує, що цей продукт не можна утилізувати з побутовими відходами. Електричні пристрої можуть містити шкідливі речовини, які можуть завдати шкоди довкіллю або вашому здоров'ю. Утилізуйте такі пристрої окремо. Користувач зобов'язаний утилізувати електронне обладнання на офіційному пункті переробки.

Для отримання інформації про місцеві пункти переробки звертайтеся до місцевих органів влади або до магазину, де придбано продукт. Утилізуючи пристрої належним чином, ви сприяєте їх правильній переробці та захисту довкілля. Перед утилізацією по можливості видаляйте батареї.



Призначення продукту: Комп'ютерний аксесуар

Підключення: 1 x USB

Матеріали: Пластик/метал/гума

Призначення: Для введення інформації на персональний комп'ютер

Перевірте правила доставки у вашому регіоні перед відправленням

Виробник:

Dark Project LTD, 4046, Лімасол, Кіпр, Profiti Ilia 4, 102, Germasogeia

EU Importer: FS Holding LTD Profiti Ilia 4, Germasogeia, Limassol, Cyprus, 4046

E-mail: info@fs-holding.com

Tel: +357 25 26 01 66

UA Імпортёр: UA Імпортёр: ТОВ "ФС Дистриб'юшн" вул. Чавдар Єлизавети,
будинок 13, Н/П 394А, 02072, Київ, Україна.

E-mail: distribution@fs-d.com.ua

Tel +38 044 592 4990

Імпортёр: відповідає за обробку претензій від покупців.

Країна виробництва: Китай

Дата виготовлення: зазначена на упаковці

Серійний номер: зазначений на упаковці